

# 【設置場所・取り付け方法】

## ① 設置場所を確認

・直接水のかからない洗面所、脱衣室、キッチン等の壁面に取り付けます。

・水場は感電・漏電・通電不良等の事故や故障の原因となるので避けてください。

・**下地のある場所に取り付けてください(市販のボード用アンカーも使えます)。**

・コンクリート、コンクリートブロック等の場合はドリルで下穴を開け、市販のプラスチックカールプラグ等にて固定してください。

## ② 設置位置を確認

・電源コンセントがタオルウォーマー本体の内側になり、コードに熱が加わる場所には取り付けないでください。  
[図-A]

・本体の上・左右は最低5cm、下は60cm以上スペースを確保できる場所に取り付けてください。電源コンセントとタオルウォーマー本体は1m以内に取り付けてください。  
[図-B]

・スイッチボックスは設置位置に合わせて左右どちらにも設置できます。  
[図-C]

・逆さに設置するとヒーターが空焚きになって焼き切れ、故障します。  
[図-D]

・**電源は100V(50Hz/60Hz)です。**  
**交流100V以外の電源は使用しないでください。**

## ③ ブラケットを調節する

・ブラケットの各パーツを少しゆるめ、上下の距離を最大に取るように位置を決めます(TS-K&Mタイプは最大40cm、TS-Pivotタイプは最大25cm)。  
[図-E]

・ブラケットの位置が決まったら、裏側からボルトナットを締め、本体とブラケットが直角になるよう、ドライバーで締め付けます。  
[図-F]

・TS-Pivotタイプは、可動に問題がないか確認します。締め付け具合で可動時の重さが変わるので調節してください。  
[図-G]

## ④ 本体を壁に取り付ける

・床からのおおよその位置を決めます。小さなお子様のけが・やけどを避けるため最下部が床から60cm以上になるように設置してください。  
[図-H]

・ネジ穴位置を決め、付属のネジをプラスドライバーで壁面に固定します。**必ず壁に下地があるか、ネジが効いているか**を確認してください。  
[図-I]

・TS-Pivotタイプは傷防止のため、本体が接触する壁部分4カ所に付属のクッション材を貼り付けてください。  
[図-J]

・感電防止のため、アース線(長さ1m)をつないでください。  
[図-K]

