

PRISMATE



PR-F018

充電式ハンディファン  
アロマトレー付


## 取扱説明書

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。




**警告**

リチウムイオン電池の  
耐熱温度は60℃です。  
炎天下や夏場の車内など、  
高温になる場所に放置しない  
でください。



<本体正面>



<付属品>



**警告**

**リチウムイオン電池内蔵**

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	<b>絵表示の例</b>
<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。	<p>このような表示は禁止を示します。</p> <p>このような表示は強制を示します。</p>

<b>警告</b>	
<p>修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。</p> <p><b>改造禁止</b></p>	<p>本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。</p> <p><b>禁止</b></p> <p>本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。</p>
<p>USBコードを傷つけないでください。</p> <p><b>禁止</b></p> <p>加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。</p>	<p>電源は付属USBコードをご使用ください。</p> <p><b>強制</b></p> <p>火災・感電の原因となります。</p>
<p>浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。</p> <p><b>禁止</b></p> <p>感電やショートのおそれがあります。</p>	<p>濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。</p> <p><b>禁止</b></p> <p>火災・感電の原因となります。</p>
<p>本体を火中に投じないでください。</p> <p><b>禁止</b></p> <p>破裂してケガをする可能性があります。</p>	<p>幼児の手の届くところでの使用はおやめください。</p> <p><b>禁止</b></p> <p>指を巻き込んでのケガや感電やけごや、部品を誤飲するおそれがあります。</p>

## ⚠ 警告

直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。



禁止

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。

## ⚠ 注意

長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。



禁止

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

強い衝撃を与えないでください。



禁止

感電・故障・破損によるケガの原因となります。

スプレー(殺虫用、整髪用、清掃用など)をかけないでください。



禁止

破裂してケガをする可能性があります。

暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。



禁止

破裂してケガをする可能性があります。

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。



強制

感電やショートの原因となります。



強制

髪などが巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。



禁止

ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

付属のストラップが、ガード内に入らないようにご注意ください。



禁止

ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

不安定な場所に設置しないでください。



禁止

転倒すると故障の原因となります。かならず安定した平らな面でご使用ください。

## ⚠ 注意

アロマオイルの使用に関して



強制

アロマオイルは指定のアロマパッド以外の部分には絶対に使用しないでください。破損や変色の原因となります。また、固着の原因となりますので余分なアロマオイルは拭きとってください。

障害物の周囲には設置しないでください。




禁止

カーテンや植木等が吸込口に巻き込まれたり、吹き出し口や吸込み口がふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。

## ご使用方法

1. 付属のUSBコードを使いパソコンなどから充電してください。充電中は電池残量LEDが点滅し、充電が完了すると点灯に変わります。
2. 電源/風量切替スイッチを**ダブルクリック**すると電池残量LEDは白色に、電源LEDは青色に点灯し、弱で稼働します。弱～強で5段階の風量調節があり、稼働後は1回押すごとに1段階風量が強くなります。稼働後5回押すと電源がOFFになります(稼働中に長押しでも電源はOFFになります)。



### 持ち歩いて使用する場合

必要に応じてストラップを使用し、グリップを握って使用してください。

### 置き型で使用する場合


本体を充電スタンドに差し込み、固定します。充電スタンドにUSBコードを差し込むことにより充電が可能です。



USBの差込口が破損しないようにまっすぐ差し込んでください。

## 充電方法

### 充電スタンドを使って充電する場合



### 充電スタンドを使わずに充電する場合




## アロマオイルをご使用の場合

1.アロマトレーのカバーを開きます。



<本体背面>



2.アロマパッドに5~6滴アロマオイルを垂らします。



3.背面の磁石部分にトレーをセットし、電源を入れて香りを楽しめます。



禁止

- バッグなどに収納される時は、バッグ内のものが電源スイッチを押してしまわないようにご注意ください。バッグ内で作動し、羽根の破損や故障の原因となります。
- ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

## 故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・充電が切れていませんか？ ・スイッチをダブルクリックしていますか？ ・USBコードはしっかり差さっていますか？	・充電してください。 ・本品は <b>スイッチを素早く2回押さない</b> と作動しません。 ・USBコードをしっかりと差し込んでください。
ガタガタする	・設置場所の表面に凹凸などありませんか？	・設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などをしいてください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

	品番	品名	価格(税別)
①	CS-F132	USBケーブル(750mm)	300円
②	CS-F135	アロマパッド5枚セット	670円



①CS-F132  
USBコード(800mm)  
JAN: 4944370034578



②CS-F135  
アロマパッド(5枚セット)  
JAN: 4944370026016

MRU-104

### アロマソリューションオイル 洋の香り

成分: トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、水、香料、グリセリン  
箱サイズ: 79 x 28 x 71mm  
容量: 10ml x 3本セット



アロマオイルの中でも厳選した洋の香りが3本セットになりました。好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

CIT(シトラスセット)

016: オレンジ  
017: レモングラス  
018: グレープフルーツ  
JAN: 4944370818161

FRU(フルーティセット)

016: オレンジ  
017: レモングラス  
018: グレープフルーツ  
JAN: 4944370818161

PLA(プラントセット)

019: グリーンティ  
020: ラベンダー  
021: パンブー  
JAN: 4944370818178

REF(リフレッシュセット)

028: レモン  
029: ローズマリー  
030: ユーカリ  
JAN: 4944370818208

FLO(フローラルセット)

022: ジャスミン  
023: ローズ  
024: ローズウッド  
JAN: 4944370818185

A-950-6-4

950円



PR-F053

冷感ネックストラップ

A-380-12-4

380円

サイズ 40×10,2×520mm

J A N 4944370035377

ご使用になられる気温や環境によって効果時間が異なります。



PR-F054

A-580-12-4

ACアダプター

USB接続式 580円

サイズ 32×21×67mm

J A N 4944370035391

高出力充電対応機種などは、充電ができなかったり、充電時間が遅くなる場合があります。すべてのUSB機器で動作保証するものではありません。



PR-F055

A-380-12-4

安全ネット

ハンディファン用 380円

サイズ 105×10×130mm

J A N 4944370035384

ガードサイズ直径100×奥行50mm以下のハンディファンにご使用いただけます。



PR-F052

アイスパック  
ハンディファン用

A-680-12-4

680円

サイズ 80×22×80mm

J A N 4944370035360

ハンディファンにつけるだけで涼しさアップ。

ご使用になられる気温や環境によって効果時間が異なります。

弊社カスタマーサポートセンター(8ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。送料は弊社サポートセンターまでお問い合わせください。本書の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となりますので別途消費税がかかります。ご了承ください。詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。

品番	PR-F018
品名	充電式ハンディファン アロマトレー付
羽根径(約)	3.5inch (約9cm)
充電電池	リチウムイオン電池3.7V、2000mAh
電源コード(約)	USBコード:750mm
風量調節	5段階
充電時間(約)	5.5時間
連続使用可能時間(約)	9時間(弱)～2時間(強)
寸法(約)	103×38×221mm
重量(約)	170g
材質	本体:ABS・鉄、充電スタンド:ABS、羽根:PP、アロマトレー:PP・磁石、ストラップ:ポリエステル
セット内容(約)	本体(リチウムイオン電池内蔵)、充電スタンド、USBコード、アロマトレー(アロマパッド装着済)、ストラップ、説明書(保証書付)