

ラインボード用引掛金具 DM496

取り付け方法

1 お手持ちのBOX等やテレビの裏面に、引掛金具の取付距離を確認して、向きを揃えてネジで取り付けます。

①上下のラインボードのピッチ数を確認します。
②ラインボードのピッチ数に合わせた距離で取り付けます。

17mm以上 17mm以上

BOX等

引掛金具

ネジ

②上下の取付距離
ラインボードのピッチ数
×
角穴ピッチ50mm

ボール


50mm

①ラインボードのピッチ数
※ボールの角穴は50mm
ピッチです。

ラインボード

テレビを取り付ける場合 ※別途ネジをご用意ください。

テレビ裏面の取付用穴に引掛金具の穴を合わせ、引掛金具の向きを揃えてネジで取り付けます。



取付穴がM4の場合

トラス小ネジM4×10を引掛金具の下側の穴に合わせて取り付けてください。


取付穴がM6の場合

ナベ小ネジM6×10を引掛金具の上側の穴に合わせて取り付けてください。


※ネジがテレビの取付用穴の径や深さに合わない場合は適したネジを使用してください。

●BOX等がH220mm以下の場合

引掛金具を1セットで使用ください。
BOX等の下部に約8mmの厚さのクッションを貼ると、下側のラインボードにクッションが当たり、傾かずには掛けることができます。



2 裏面の引掛金具をラインボードに引掛けます。
しっかり掛かっているか確認してください。



商品について

寸法 W×H×D(mm) : 15×75×24

材質表示	入数
本体 スチールメッキ	2ヶ
ネジ スチールメッキ	4本

安全
荷重

10 kg まで

※安全荷重は取付面の強度によって異なります。
※ウッディボール全体の安全荷重を確認ください。

注意

- この商品はウッディボール専用です。他の場所では使用しないでください。
- 貴重品やこわれやすい物の上では、使用しないでください。
- 貴重品やこわれやすい物を掛けないでください。
- 子供の手の届かないところに設置してください。
- 垂直以外の方向には荷重をかけないでください。
- 掛けた物を引っばらないでください。
- 安全の為に定期的に点検・清掃してください。