



●1SFVS 単水栓設置及び混合水栓として設置説明
 1SFVS単水栓に別途サーモスタット（市販温度調整器）を取り付け混合水栓として使用。
 サーモスタットはお客様にてご用意ください。